

Manuál

Pomůcky pro elektro-sex



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	4
Skladování	4
Upozornění	4
Slovensky	5
Návod na použitie	5
Údržba	6
Skladovanie	6
Upozornenie	6
English	7
Instructions for use	7
Maintenance	8
Storage	8
Warnings.....	8
Kontakty / Contacts	9
Česko	9
Slovensko	9
Europe	9

Česky

Návod k použití

Elektro-sex produkty využívají elektrické impulzy k stimulaci erotogenních zón – výsledkem může být jemné brnění, pulzování, svalové stahy i intenzivnější prožitky dle zvolené intenzity.

Začněte nízkou intenzitou a postupně ji zvyšujte podle citlivosti a pohodlí.

Používejte výhradně originální pomůcky určené pro elektro-sex a řiďte se pokyny výrobce

Elektro-sex se doporučuje používat pouze od pasu dolů, vyhněte se oblastem jako srdce nebo hlava kvůli riziku elektrických poranění.

Sledujte reakce svého těla i partnera; pokud cítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě intenzitu snižte nebo přerušte použití.

Před prvním použitím vždy důkladně přečtěte návod výrobce a seznámte se se všemi funkcemi, příslušenstvím a bezpečnostními upozorněními.

Údržba

Po každém použití otřete přístroj vlhkým hadříkem a v případě potřeby použijte jemný čistící prostředek určený na erotické pomůcky.

Nikdy nenamáčejte elektronické části do vody, pokud nejsou výslovně označeny jako vodotěsné.

Udržujte suché připojovací konektory a elektrody – vlhkost může poškodit elektroniku a zkrátit životnost přístroje.

Nepoužívejte agresivní čistící prostředky – riziko poškození kontaktů nebo povlaku.

Skladování

Uchovávejte v originálním obalu nebo čisté krabičce, mimo dosah dětí.

Skladujte mimo vlhká a teplá místa; vyhněte se extrémním teplotám, které by mohly poškodit elektroniku či materiály.

Upozornění

Nikdy nenoste elektrody přes srdce nebo mezi hrudník a vlastní elektrody.

Nepoužívejte při zdravotních komplikacích, jako jsou srdeční problémy, epilepsie, těhotenství, poškozená kůže nebo otevřené rány.

Při krátkodobém podráždění, pálení nebo bolesti okamžitě ukončete použití.

Výrobek by měl být hladký, bez ostrých hran a otřepů.

Nepoužívejte s kovovými šperky nebo komponenty, které mohou vést elektrický proud jiným způsobem než určeným.

Slovensky

Návod na použitie

Elektro-sex produkty využívajú elektrické impulzy na stimuláciu erotogénnych zón – výsledkom môže byť jemné brnenie, pulzovanie, svalové sťahy aj intenzívnejšie zážitky podľa zvolenej intenzity.

Začnite nízkou intenzitou a postupne ju zvyšujte podľa citlivosti a pohodlia.

Používajte výhradne originálne pomôcky určené pre elektrosex a riadte sa pokynmi výrobcu.

Elektro-sex sa odporúča používať iba od pásu dole, vyhnite sa oblastiam ako srdce alebo hlava kvôli riziku elektrických poranení.

Sledujte reakcie svojho tela i partnera; ak cítite nepohodlie alebo bolesť, okamžite intenzitu znížte alebo prerušte použitie.

Pred prvým použitím vždy dôkladne prečítajte návod výrobcu a zoznámte sa so všetkými funkciami, príslušenstvom a bezpečnostnými upozoreniami.

Údržba

Po každom použití utrite prístroj vlhkou handričkou av prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok určený na erotické pomôcky.

Nikdy nenamáčajte elektronické časti do vody, pokiaľ nie sú výslovne označené ako vodotesné.

Udržujte suché pripojovacie konektory a elektródy – vlhkosť môže poškodiť elektroniku a skrátiť životnosť prístroja.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky – riziko poškodenia kontaktov alebo povlaku.

Skladovanie

Uchovávať v originálnom obale alebo čistej krabičke, mimo dosahu detí.

Skladujte mimo vlhkých a teplých miest; vyhnite sa extrémnym teplotám, ktoré by mohli poškodiť elektroniku či materiály.

Upozornenie

Nikdy nenoste elektródy cez srdce alebo medzi hrudník a vlastné elektródy.

Nepoužívajte pri zdravotných komplikáciách, ako sú srdcové problémy, epilepsia, tehotenstvo, poškodená koža alebo otvorené rany.

Pri krátkodobom podráždení, pálení alebo bolesti okamžite ukončite použitie.

Výrobok by mal byť hladký, bez ostrých hrán a otrepov.

Nepoužívajte s kovovými šperkmi alebo komponentmi, ktoré môžu viesť elektrický prúd iným spôsobom ako určeným.

English

Instructions for use

Electro-sex products use electrical impulses to stimulate erogenous zones – the result can be a gentle tingling, throbbing, muscle contractions or more intense experiences depending on the intensity chosen.

Start with a low intensity and gradually increase it according to sensitivity and comfort.

Use only original electro-sex devices and follow the manufacturer's instructions

Electro-sex is recommended to be used only from the waist down, avoiding areas such as the heart or head due to the risk of electrical injuries.

Monitor the reactions of your body and your partner; if you feel discomfort or pain, immediately reduce the intensity or discontinue use.

Before first use, always read the manufacturer's instructions carefully and familiarize yourself with all functions, accessories and safety warnings.

Maintenance

Wipe the device with a damp cloth after each use and, if necessary, use a mild detergent intended for erotic devices.

Never immerse electronic parts in water unless they are specifically marked as waterproof.

Keep the connection connectors and electrodes dry - moisture can damage the electronics and shorten the life of the device.

Do not use aggressive cleaning agents - risk of damaging the contacts or coating.

Storage

Store in original packaging or clean box, out of reach of children.

Store away from damp and warm places; avoid extreme temperatures that could damage electronics or materials.

Warnings

Never wear electrodes over the heart or between the chest and your own electrodes.

Do not use if you have medical conditions such as heart problems, epilepsy, pregnancy, broken skin or open wounds.

Discontinue use immediately if you experience any temporary irritation, burning or pain.

The product should be smooth, free of sharp edges and burrs.

Do not use with metal jewelry or components that may conduct electricity in a manner other than intended.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---