

Manuál Plastové/Gumové Pomůcky



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	4
Skladování	4
Upozornění	4
Slovensky	5
Návod na použitie	5
Údržba	6
Skladovanie	6
Upozornenie	6
English	7
Instructions for use	7
Maintenance	8
Storage	8
Warnings.....	8
Kontakty / Contacts	9
Česko	9
Slovensko	9
Europe	9

Česky

Návod k použití

Před prvním použitím pomůcku důkladně omyjte teplou vodou a jemným mýdlem nebo použijte speciální čisticí prostředek na erotické pomůcky, abyste odstranili zbytky výrobního procesu.

Vždy používejte lubrikant na vodní nebo silikonové bázi. Olejové lubrikanty mohou povrch pomůcky poškodit a zkrátit její životnost.

Pomůcky z PVC jsou vhodné pro vaginální i anální stimulaci, ale při análním použití vždy zkontrolujte, zda má pomůcka bezpečnou základnu nebo širokou rukojeť, která zabrání jejímu vklouznutí do těla.

Při použití pomůcky v kombinaci s kondomem dosáhnete lepší hygieny a ochrany, zejména pokud ji plánujete sdílet s partnerem nebo používat střídavě pro vaginální a anální stimulaci.

Údržba

Po každém použití omyjte pomůcku teplou vodou a jemným mýdlem, případně použijte dezinfekční sprej určený pro erotické pomůcky.

PVC pomůcky nelze sterilizovat v horké vodě ani mýt v myčce. Vyšší teploty mohou materiál poškodit.

Po umytí nechte pomůcku zcela oschnout a skladujte ji odděleně od ostatních hraček.

Skladování

Uchovávejte na suchém, chladném a tmavém místě, ideálně v látkovém sáčku nebo krabičce.

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám ani kontaktu s chemikáliemi.

Vyhňte se kontaktu s pomůckami z jiných materiálů.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Nepoužívejte pomůcku, pokud je její povrch poškozený, lepkavý, prasklý nebo mění barvu, protože to může znamenat degradaci materiálu.

Sdílení pomůcky je možné pouze s použitím kondomu a po důkladném vyčištění.

V případě jakýchkoliv podráždění, bolesti nebo nepohodlí používání okamžitě přerušte.

Nepoužívejte pomůcku na otevřenou ránu, podrážděnou nebo zanícenou pokožku.

Pomůcky s vibrační funkcí nesmí být ponořeny do vody, pokud nejsou výrobcem označeny jako vodotěsné.

Slovensky

Návod na použitie

Pred prvým použitím pomôcku dôkladne umyte teplou vodou a jemným mydlom alebo použite špeciálny čistiaci prostriedok na erotické pomôcky, aby ste odstránili zvyšky výrobného procesu.

Vždy používajte lubrikant na vodnej alebo silikónovej báze. Olejové lubrikanty môžu povrch pomôcky poškodiť a skrátiť jej životnosť.

Pomôcky z PVC sú vhodné pre vaginálnu aj análnu stimuláciu, ale pri análnom použití vždy skontrolujte, či má pomôcka bezpečnú základňu alebo širokú rukoväť, ktorá zabráni jej vkládnutiu do tela.

Pri použití pomôcky v kombinácii s kondómom dosiahnete lepšiu hygienu a ochranu, najmä ak ju plánujete zdieľať s partnerom alebo používať striedavo pre vaginálnu a análnu stimuláciu.

Údržba

Po každom použití umyte pomôcku teplou vodou a jemným mydlom, prípadne použite dezinfekčný sprej určený na erotické pomôcky.

PVC pomôcky nemožno sterilizovať v horúcej vode ani umývať v umývačke. Vyššie teploty môžu materiál poškodiť.

Po umytí nechajte pomôcku úplne uschnúť a skladujte ju oddelene od ostatných hračiek.

Skladovanie

Uchovávajte na suchom, chladnom a tmavom mieste, ideálne v látkovom sáčku alebo krabíčke.

Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám ani kontaktu s chemikáliami.

Vyhňte sa kontaktu s pomôckami z iných materiálov.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie

Nepoužívajte pomôcku, ak je jej povrch poškodený, lepkavý, prasknutý alebo mení farbu, pretože to môže znamenať degradáciu materiálu.

Zdieľanie pomôcky je možné iba s použitím kondómu a po dôkladnom vyčistení.

V prípade akýchkoľvek podráždení, bolesti alebo nepohodlia používanie okamžite prerušte.

Nepoužívajte pomôcku na otvorenú ranu, podráždenú alebo zapálenú pokožku.

Pomôcky s vibračnou funkciou nesmú byť ponorené do vody, pokiaľ nie sú výrobcom označené ako vodotesné.

English

Instructions for use

Before first use, wash the toy thoroughly with warm water and mild soap or use a special sex toy cleaner to remove any residue from the manufacturing process.

Always use a water- or silicone-based lubricant. Oil-based lubricants can damage the toy's surface and shorten its lifespan.

PVC toys are suitable for both vaginal and anal stimulation, but when using it anal, always check that the toy has a secure base or wide handle to prevent it from slipping into your body.

Using a toy in combination with a condom will provide better hygiene and protection, especially if you plan to share it with a partner or use it alternately for vaginal and anal stimulation.

Maintenance

After each use, wash the device with warm water and mild soap, or use a disinfectant spray designed for erotic devices.

PVC devices cannot be sterilized in hot water or washed in the dishwasher. Higher temperatures can damage the material.

After washing, let the device dry completely and store it separately from other toys.

Storage

Store in a dry, cool and dark place, ideally in a cloth bag or box.

Do not expose to direct sunlight, high temperatures or contact with chemicals.

Avoid contact with tools made of other materials.

Keep out of reach of children.

Warnings

Do not use the device if its surface is damaged, sticky, cracked or discolored, as this may indicate material degradation.

Sharing the device is only possible with the use of a condom and after thorough cleaning.

In case of any irritation, pain or discomfort, discontinue use immediately.

Do not use the device on open wounds, irritated or inflamed skin.

Devices with a vibrating function must not be immersed in water unless the manufacturer indicates that they are waterproof.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---