

Manuál Satisfyer Deluxe



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Pokyny pro použití	3
Ovládání	3
Slovensky	4
Návod na použitie	4
Ovládanie	4
English	5
Instructions for use	5
Controls	5
Kontakty / Contacts	6
Česko	6
Slovensko	6
Europe	6

Česky

Pokyny pro použití

Tato pomůcka je sexuální hračka pro dospělé, žádný zdravotnický prostředek a žádný výrobek s medicínským nebo jiným léčivým účinkem.

Pomůcka je nabíjecí a umožňuje snadné a bezdrátové ovládání. Před prvním použitím je nutné ji plně nabít. K tomuto účelu používejte pouze přiložený USB nabíjecí kabel. První nabíjení může trvat až osm hodin. Oba magnetické kontakty kabelu musejí být připojeny ke kovovým kontaktním ploškám na pomůcce, určeným k tomuto účelu. Pokud nabíjecí kabel nedrží sám o sobě, připojte ho k elektrickému obvodu a chvíli počkejte. Tím dojde k opětovné aktivaci magnetů a automatickému spojení kontaktů.

Před použitím odstraňte z intimních partií piercingy a šperky.

Nepoužívejte na podrážděnou nebo poraněnou kůži.

Pokud cítíte při používání bolest a/nebo nevolnost, přestaňte pomůcku používat.

Při používání používejte lubrikant.

Ovládání

Hračku zapnete podržením horního tlačítka po dobu 1-2 sekund.

Stimulační módy můžete měnit krátkým stisknutím horního nebo spodního tlačítka.

Produkt má vlastnosti vodotěsnosti IPX7. To znamená že produkt můžete ponořit 1 metr do vody po dobu 30 minut bez poškození produktu.

Slovensky

Návod na použitie

Táto pomôcka je sexuálna hračka pre dospelých, nie je to zdravotnícka pomôcka ani výrobok s lekársnym alebo iným liečivým účinkom.

Pomôcka je dobíjateľná a umožňuje jednoduché a bezdrôtové ovládanie. Pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Na tento účel používajte iba priložený nabíjací kábel USB. Prvé nabitie môže trvať až osem hodín. Oba magnetické kontakty kábla musia byť pripojené ku kovovým kontaktným plochám na pomôcke, ktoré sú na tento účel určené. Ak nabíjací kábel sám od seba nedrží, pripojte ho k elektrickému obvodu a chvíľu počkajte. Tým sa opäťovne aktivujú magnety a kontakty sa automaticky spoja.

Pred použitím odstráňte piercing a šperky z intímnych oblastí.

Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku.

Ak počas používania pocítite bolesť a/alebo nevoľnosť, prestaňte ho používať.

Pri používaní používajte lubrikant.

Ovládanie

Ak chcete hračku zapnúť, podržte horné tlačidlo 1-2 sekundy.

Režimy stimulácie môžete zmeniť krátkym stlačením horného alebo dolného tlačidla.

Výrobok má vodotesnosť IPX7. To znamená, že výrobok môžete ponoriť do 1 metra vody na 30 minút bez poškodenia výrobku.

English

Instructions for use

This aid is an adult sex toy, not a medical device and not a product with medical or other medicinal effect.

The aid is rechargeable and allows for easy and wireless operation. It must be fully charged before first use. Use only the included USB charging cable for this purpose. The first charge can take up to eight hours. Both magnetic contacts of the cable must be connected to the metal contact surfaces on the gadget, designed for this purpose. If the charging cable does not hold by itself, connect it to the electrical circuit and wait a moment. This will reactivate the magnets and automatically connect the contacts.

Remove piercings and jewellery from intimate areas before use.
Do not use on irritated or injured skin.
If you feel pain and/or nausea during use, discontinue use.
Use a lubricant when using.

Controls

To turn the toy on, hold the top button for 1-2 seconds.
You can change stimulation modes by briefly pressing the top or bottom button.

The product has IPX7 waterproof properties. This means that you can immerse the product in 1 meter of water for 30 minutes without damaging the product.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---