

Manuál Skleněné Pomůcky



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	4
Skladování	4
Upozornění	4
Slovensky	5
Návod na použitie	5
Údržba	6
Skladovanie	6
Upozornenie	6
English	7
Instructions for use	7
Maintenance	8
Storage	8
Warnings.....	8
Kontakty / Contacts	9
Česko	9
Slovensko	9
Europe	9

Česky

Návod k použití

Skleněné pomůcky patří mezi luxusní a hygienické erotické pomůcky. Jsou vyrobená z tvrzeného borosilikátového skla, které je extrémně odolné vůči teplu, chladu a mechanickému poškození

Před prvním použitím omyjte pomůcku teplou vodou a jemným mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem na erotické pomůcky.

Lze používat s jakýmkoliv typem lubrikantu – vodním, silikonovým i olejovým, protože sklo nereaguje s žádnými látkami.

Skleněné pomůcky lze bezpečně použít pro hru s teplotami:

Pro zahřátí: ponořte dildo na pár minut do teplé vody (ne vroucí!).

Pro ochlazení: vložte na chvíli do ledové vody nebo do ledničky.

Nikdy nepoužívejte mikrovlnku, troubu ani mrazák!

Před zasunutím vždy zkontrolujte teplotu rukou – pomůcka by neměla pálit ani studit na nepříjemnou úroveň.

Při používání análního kolíku:

Základna kolíku musí být širší než tělo – je to bezpečnostní prvek, který brání vklouznutí kolíku příliš hluboko. Nikdy nepoužívejte kolík bez základny
Základnu vždy ponechejte volně dostupnou při používání.

Údržba

Po každém použití omyjte teplou vodou a jemným mýdlem nebo použijte čisticí sprej na erotické pomůcky.

Skleněné dildo můžete sterilizovat převařením (3–5 minut ve vroucí vodě) nebo vložit do myčky (bez mycího prostředku, jen horká voda).

Vysušte jemným ručníkem nebo nechte volně uschnout.

Skladování

Sklo je velmi odolné, ale i tak doporučujeme:

Uchovávat dildo v pytlíčku, látkové taštičce nebo polstrovaném obalu, často je součástí balení.

Vyhnut se nárazům o tvrdé povrchy nebo skladování mezi těžkými předměty.

Upozornění

Skleněné dildo je extrémně odolné, ale při jakémkoliv prasknutí, škrábanci nebo deformaci jej ihned vyřadte – mohlo by dojít k poranění.

Nepoužívejte, pokud je sklo poškozené nebo znečištěné a nelze jej zcela vyčistit.

Pokud dildo padne na tvrdou podlahu, pečlivě zkontrolujte povrch – drobné mikrotrhliny nemusí být viditelné, ale mohou být nebezpečné.

Nevystavujte dlouhodobému přímému slunci nebo extrémním teplotám mimo kontrolované použití.

Slovensky

Návod na použitie

Sklenená dildá patrí medzi luxusné a hygienické erotické pomôcky. Sú vyrobené z tvrdého borosilikátového skla, ktoré je extrémne odolné voči teplu, chladu a mechanickému poškodeniu.

Pred prvým použitím umyte dildo teplou vodou a jemným mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom na erotické pomôcky.

Je možné používať s akýmkoľvek typom lubrikantu – vodným, silikónovým aj olejovým, pretože sklo nereaguje so žiadnymi látkami.

Sklenené dildá možno bezpečne použiť na hru s teplotami:

Na zahriatie: ponorte dildo na pár minút do teplej vody (nie vriacej!).

Na ochladenie: vložte na chvíľu do ľadovej vody alebo do chladničky.

Nikdy nepoužívajte mikrovlnku, rúru ani mrazničku!

Pred zasunutím vždy skontrolujte teplotu rúk – pomôcka by nemala páliť ani studieť na nepríjemnú úroveň.

Pri používaní análneho kolíka:

Základňa kolíka musí byť širšia ako telo – je to bezpečnostný prvok, ktorý bráni vklznutiu kolíka príliš hlboko. Nikdy nepoužívajte kolík bez základne.

Základňu vždy ponechajte voľne dostupnú pri používaní

Údržba

Po každom použití umyte teplou vodou a jemným mydlom alebo použite čistiaci sprej na erotické pomôcky.

Sklenené dildo môžete sterilizovať prevarením (3–5 minút vo vriacej vode) alebo vložiť do umývačky (bez umývacieho prostriedku, len horúca voda).

Vysušte jemným uterákom alebo nechajte voľne uschnúť.

Skladovanie

Sklo je veľmi odolné, ale aj tak odporúčame:

Uchovávať dildo vo vrecúšku, látkovej taštičke alebo polstrovanom obale, často je súčasťou balenia.
Vyhnúť sa nárazom o tvrdé povrchy alebo skladovanie medzi ťažkými predmetmi.

Upozornenie

Sklenené dildo je extrémne odolné, ale pri akomkoľvek prasknutí, škrabanci alebo deformácii ho ihneď vyraďte – mohlo by dôjsť k poraneniu.

Nepoužívajte, ak je sklo poškodené alebo znečistené a nemožno ho úplne vyčistiť.

Pokiaľ dildo padne na tvrdú podlahu, starostlivo skontrolujte povrch – drobné mikrotrhliny nemusia byť viditeľné, ale môžu byť nebezpečné.

Nevystavujte dlhodobému priamemu slnku alebo extrémnym teplotám mimo kontrolovaného použitia.

English

Instructions for use

Glass dildos are among the most luxurious and hygienic sex toys. They are made of hardened borosilicate glass, which is extremely resistant to heat, cold and mechanical damage

Before first use, wash the dildo with warm water and mild soap or sex toy disinfectant.

Can be used with any type of lubricant – water, silicone or oil, because glass does not react with any substances.

Glass dildos can be safely used for temperature play:

To warm up: immerse the dildo in warm water for a few minutes (not boiling water!).

To cool down: place in ice water or the refrigerator for a while.

Never use a microwave, oven or freezer!

Always check the temperature of your hands before inserting – the device should not burn or cool to an uncomfortable level.

When using a butt plug:

The base of the plug must be wider than the body – this is a safety feature that prevents the plug from being inserted too deeply. Never use a plug without a base

Always leave the base freely accessible when using.

Maintenance

Wash with warm water and mild soap after each use or use a cleaning spray for sex toys.

You can sterilize the glass dildo by boiling it (3-5 minutes in boiling water) or put it in the dishwasher (no detergent, just hot water).

Dry with a soft towel or let it air dry.

Storage

Glass is very durable, but we still recommend:

Keep the dildo in a pouch, cloth bag or padded case, often included in the package.

Avoid hitting it against hard surfaces or storing it between heavy objects.

Warnings

The glass dildo is extremely durable, but if it is cracked, scratched or deformed, discard it immediately - it could cause injury.

Do not use if the glass is damaged or dirty and cannot be completely cleaned.

If the dildo falls on a hard floor, carefully inspect the surface - tiny microcracks may not be visible, but can be dangerous.

Do not expose to prolonged direct sunlight or extreme temperatures outside of controlled use.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---